

動作環境

ご使用いただく為の準備、注意事項についてご説明します。

誤った設定・運用は、大事なデータを破壊、オペレーティングシステムのダウン、ハードウェアの故障等の発生につながります。

本システムご使用の前に、よくお読みいただき十分にご理解いただいた上でご使用ください。

Windowsの一般的な操作に関しましては、OSそれぞれの取扱説明書をご覧ください。(弊社サポート対象外です)

	HandyCAD MarkII	ViewSnap/ ViewSnap LE	NC Viewer	NC Linker
対応 OS Windows	日本語 Windows 10 (32bit/64bit) 8/8.1 (32bit/64bit) 7 (32bit/64bit) Vista (32bit/64bit) XP (32bit)	日本語 Windows 10 (32bit/64bit) 8/8.1 (32bit/64bit) 7 (32bit/64bit) Vista (32bit/64bit) XP (32bit)	日本語・英語 Windows 10 (32bit/64bit) 8/8.1 (32bit/64bit) 7 (32bit/64bit) Vista (32bit/64bit) XP (32bit)	日本語・英語 Windows 10 (32bit/64bit) 8/8.1 (32bit/64bit) 7 (32bit/64bit) Vista (32bit/64bit) XP (32bit) 英語 2015年1月～
CPU	Intel Core 1GHz以上、または互換プロセッサ			
メモリ	512MB以上		256MB以上	
ディスプレイ	1024 x 768以上		1024 x 768以上	800 x 600以上
ハードディスク	500MB以上の空き容量		100MB以上の空き容量	
入力装置	マウス、キーボード			
出力装置	プリンタ Windows 付属、または各メーカー提供のドライバ		プリンタ Windows 付属、または各メーカー提供のドライバ	RS-232C
	プロッタ 各メーカー提供の HP-GL 準拠のドライバ、 または SYSTEM-I 提供の HP-GL ドライバ ※Windows7以降は SYSTEM-I 提供のドライバは使用不可			
ライセンス	ハードライセンスのみ			
グラフィックス	HandyCAD MarkII 3Dゲートアプリケーション：OpenGL Ver1.4以上のアクセラレータ対応ボードを推奨			

対応 OS 履歴 Windows	対応年月	HandyCAD MarkIIバージョン	ViewSnap バージョン	ViewSnap LE バージョン
10 (32bit/64bit)	2016年2月	Ver5.96～	Ver2.74～	Ver1.54～
8/8.1 (32bit/64bit)	2013年	Ver5.60～ 5月	Ver2.72～ 6月	Ver1.52～ 6月
7 (32bit/64bit)	2009年10月	Ver4.80～	Ver2.20～	Ver1.00～
Vista (32bit/64bit)	2007年4月	Ver4.20～	全バージョン OK	全バージョン OK
XP (32bit) SP3		全バージョン OK	全バージョン OK	全バージョン OK
XP (32bit)	2001年	～Ver4.94まで (5.0以上はNG)	～Ver2.30まで (2.4以上はNG)	～Ver1.10まで (1.2以上はNG)

対応 OS 履歴 Windows	対応年月	NC Viewer	NC Linker
10 (32bit/64bit)	2016年2月	Ver5.12～	Ver3.90～
8/8.1 (32bit/64bit)	2013年	Ver4.80～	Ver3.60～ Ver3.80～ 英語 (2015年1月)
7 (32bit/64bit)	2009年10月	Ver3.90～	Ver3.32～
Vista (32bit/64bit)	2007年4月	Ver3.40～	Ver3.00～
XP (32bit) SP3		全バージョン OK	全バージョン OK
XP (32bit)	2001年	全バージョン OK	全バージョン OK

